DENON

サブウーハー

DSW-55SG

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

で使用になる前に

|安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



∧ 記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

^{電源プラグを}● 落としたり、破損したとき

_______ ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい るときは

必ず実施

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 わない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ:



水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、 火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくだ

感電の原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など 水ぬれが入った容器、および小さな金 属物を置かない



こぼれたり、中に入った場合、火災・感 雷の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントには接続しないでく

禁止 また、電源コードは束ねたまま使用しな:ります。 いでください。発熱し、火災の原因とな:..... ることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



雷源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん: でから接続する

電源を切り、各々の機器の取扱説明書に 従って接続してください。

ださい。その場合、販売店や電気工事:また、接続には指定のコードを使用してください。 店にコンセントの交換を依頼してくださ:指定以外のコードを使用したり、コードを延長し たりすると発熱し、やけどの原因となることがあ



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほごりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の: 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間 は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。:

- あお向けにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し・コンセントとなることがあります。 の悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団: の上に置いて使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない。

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあります。



移動させるときは

🚄 まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外 電源プラヴォ してからおこなってください。コードが コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが



長期間の外出・旅行のとき、 **ニ** またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグをから抜いてください。火災・感電の原因



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな 注意 いと火災や故障の原因となることがあり ます。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

総目次

| で使用になる前に | |
|--|-------------|
| 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 付属品について | • • • • • • |
| 取り扱い上のご注意 | |
| 設置の際のご注意 ···································· | |
| 外観什上げについて | |
| お手入れについてのご注意 | |
| その他のご注意 | |
| 各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| リアパネル | |
| J / 1 1-1-10 | |

| アンプの接続 |
|-----------|
| |
| サブウーハーの接続 |
| 電源の接続5 |

| 操作のしかた | | 5 |
|--------|--|---|
|--------|--|---|

| 故障かな?と思ったら | 6 |
|------------|---|
|------------|---|

| 保証とサービスについて | 6 |
|-------------|---|
|-------------|---|

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

(ケーブルの長さ:約3 m) 製品のご相談と




「オーディオケーブル1本 │取扱説明書(本書) ……… 1 冊 修理・サービス窓口一覧表…1枚

保証書【梱包箱に添付】

取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

- 転倒による事故を防止するため、しっかりとした水平な床 の上に設置してください。
- ◆本機をレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置する と、ハウリングを起こすことがありますのでご注意くださ
- ●本機の上に、レコードプレーヤー、CD プレーヤーなどの AV 機器を設置しないでください。
- ◆本機のスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁型 ですが、テレビの種類によっては色むらを生じる場合があ ります。その場合は、テレビから離してご使用ください。
- 放熱のため、壁や他の AV 機器などから天面、左右面面、 後面とも十分に離してくだい。





本書に使用しているイラストは取り扱い方法を説明するためのもの で、実物と異なる場合があります。

外観仕上げについて

木目柄モデルのキャビネットの前面には天然木材から作ら れた部材を使用しています。そのために色や柄は自然のま まであり、他にひとつとして同じ色柄のものはありません。 塗装や最終什上げでは当社の厳しい品質基準で管理してお りますので、安心してご使用ください。

お手入れについてのご注意

- ◆キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
 - ※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってく ださい。
- ◆ ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 機に付着すると、変質したり変色することがありますので 使用しないでください。

その他のご注意

音量を極端に大きくして歪んだ音のまま再生することは、 スピーカーにとってダメージになる場合があります。適正 な音量でお楽しみください。


ステレオ音のエチケット



- 隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

各部の名前とはたらき

リアパネル



⚠ 警告

ヒューズは交換しないでください。内部には電圧の高い部分があり、交換を誤ると火災・感電の原因となります。ヒューズの交換は販売店にご依頼ください。

電源スイッチ (POWER)

"ON"にすると、数秒間のミューティング後に電源が入ります。

2 ライン出力端子 (LINE OUT)

- ライン入力端子(3) に入力された信号をそのまま出力します。
- ◆本機を2台使用する場合は、この端子をも う1台のライン端子に接続します。

♀ ライン入力端子 (LINE IN)

アンプのサブウーハー専用出力端子(SUB WOOFER PRE OUT など)と接続します。

4 位相切り替えスイッチ (PHASE)

出力信号の位相を切り替えます。

NORM.:通常の設定です。

REV.: サブウーハーと左右のスピーカーの 音のつながりが不自然に聞こえると きに設定してください。

⑤LF ダイレクトモードスイッチ (LF DIRECT)

ON: クロスオーバー回路や音量調節回路を 通さずに、入力された信号をそのまま 出力します。Dolby Digital や dts 信 号を再生するときは、"ON"にするこ とをおすすめします。高音質なソース を忠実に再生します。

OFF: お好みに応じてクロスオーバーや音量 を調節することができます。

⑥ クロスオーバー調節つまみ (CROSSOVER)

- ウーハーで再生する周波数の上限を設定します。
- 設定の目安

左右のスピーカーの大きさ(口径)に応じて次のように設定してください。

・50Hz :25cm 以上の場合

· 100Hz: 10cm ~ 25cm 以上の場合

· 200Hz: 10cm 以下の場合

クロスオーバー周波数の調節について

- ◆ クロスオーバー周波数とは、フロント/センター/サラウンドスピーカー/サブウーハーの各スピーカーがそれぞれ受け持つ音域の境目の周波数のことです。
- クロスオーバー周波数は、接続しているアンプ側で固定値に設置されている場合が一般的ですが、アンプによってはクロスオーバー周波数を調節できるものもあり、その場合には、お好みに応じてクロスオーバー周波数を調節してください。詳しくは、お手持ちのアンプの取扱説明書をご覧下さい。
- Dolby Digital や dts の AV サラウンドアンプに接続する際は、本機の LF ダイレクトスイッチ(⑤) を "ON" にすることをおすすめします。

7 音量調節つまみ(LEVEL)

サブウーハーの音量を調節します。

③オートスタンバイモードスイッチ (AUTO STANDBY)

ON:本機に入力される信号がない状態が5~ 11分間続くと、自動的にスタンパイ状態 になります。また、スタンパイ状態のと きに信号が入力されると電源が入ります。

動作表示

本機の動作状態を表示します。

緑色の点灯:電源オン

赤色の点灯:電源スタンバイ状態

赤色の点滅:ミューティング時および保護回路

動作時

消灯: 電源オフ



- Dolby は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
- dts はデジタル・シアター・システムズ社の商標です。


接続のしかた

ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因となることがあります。

アンプの接続

付属のオーディオケーブルで、本機の LINE IN 端子と接続します。



ご注意

サブウーハーチャンネル以外のプリアウト端子と接続しないでください。十分な低音が得られません。

サブウーハーの接続

本機を2台接続するときに、別売りのオーディオケーブルで本機の LINE OUT 端子と接続します。

電源の接続

すべての接続が終わってから、電源コードを電源コンセント(AC100V、50/60Hz)に接続してください。

ご注意

電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因となります。

操作のしかた

◀ 電源スイッチを "ON" にする。

2 アンプの音量を調節する。 本機の音量は、アンプの音量に連動します。

■ 本機の百重は、アフノの百重に連動しまり



お好みにより、次の設定や調節をおこなうことができます。

- ・LFダイレクトモード
- ・音量(LF ダイレクトモード"OFF"時)
- ・クロスオーバー周波数(LF ダイレクトモード"OFF"時)
- ・位相の切り替え(LFダイレクトモード "OFF" 時)
- ・オートスタンバイモード

故障かな?と思ったら

故障?と思っても、もう一度確かめてみましょう。

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ アンプやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のお客様相談センターまたはお近くの修理 相談窓口にご連絡ください。

| 症状 | 原因 | 対 策 | 関連ページ |
|-----------------------------|--|---|--------|
| 電源スイッチを入れても、表示 が点灯せず、音も出ない。 | ●電源プラグの差し込みが 不完全である。 | ●電源プラグの差し込みを 点検してください。 | 5 |
| 表示は点灯するが、音が出ない。 | □コードの接続が不完全である。 | しっかり接続してください。 | 5 |
| | ●音量調節つまみを絞って いる。 | 適当な位置まで回してく ださい。 | 5 |
| 表示が点滅したまま、音が出ない。 | ●過大入力や温度上昇など により保護 回路が動作し ている。 | ●一旦電源スイッチを "OFF" にして、1分 以上放置してから再度 "ON"にしてください。 それでも復帰しない場合 は、お買い上げの販売店 にご相談ください。 | 5 |
| 音量を調節できない。 | ●LFダイレクトモードを "ON"にしている。 | ● お好みの音量に調節した いときは LF ダイレクト モードを"OFF"にして ください。 | 5 |
| 音が歪む。 | ●音量が大きすぎる。●本機を接続したアンプ側で音が歪んでいる。 | ●音量を下げてください。●アンプ側で低音を増強しないでください。 | 5 5 |
| 発振する。 (大きな音が連続的に出る。) | ●本機の音量が大きすぎる。 | ●音量を下げてください。 | 5 |
| 音量がアンプの音量調節に連動 しない。 | ●アンプのサブウーハー用 以外の接続端子(出力レ ベルが一定)に接続して いる。 | | 5 |

保証とサービスについて

- ① この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意 ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

- ※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』を ご参照ください。
- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- **⑤** お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- [6] この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ② 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談 窓口にご相談ください。
 - ※ 弊社製品のお問い合わせについては、お客様相談センターにご連絡ください。 詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

主な仕様

形式:アンプ内蔵パスレフ型再生周波数帯域:20Hz ~ 200Hz最大出力:110W (PEAK)入力インピーダンス:LINE IN: 22k O

クロスオーバー周波数: 50Hz ~ 200Hz (連続可変、LF DIRECT: OFF 時)

出力端子: LINE OUT

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 63W **待機電力:** 0.9W 以下

スピーカーユニット: 20cm コーン形× 1、防磁設計

寸法: 280(幅)×475(高さ)×390(奥行き)mm

質量: 16.6kg

※ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

※ 『防磁設計』とは、(社)電子情報技術産業協会(略称 JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

※ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒104-0033 東京

〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター

TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。購入店名:電話(- -)ご購入年月日:年月日